

Platowood [®] Profieloverzicht Platowood		Werkende maat	Platowood Fraké	Platowood Populier	Platowood Vuren	
PROFIELEN (mm)						
Platonium 01 (channelsiding)						
18 x 90	75 + 4	x	x	x		
18 x 115	101 + 4	x	x	x		
18 x 140	125 + 4	x	x	x		
18 x 185	170 + 4	x		x		
Platonium 02 (channelsiding met schijnspinning)						
18 x 115	101 + 4	x	x	x		
18 x 140	125 + 4	x	x	x		
18 x 185	170 + 4	x		x		
Platonium 03 (halfhouts rabat)						
18 x 140	125 + 4	x	x	x		
Platonium 04 (Zweeds rabat)						
9/20 x 140	125 + 4	x		x		
9/20 x 185	170 + 5	x		x		
13/26 x 185	170 + 5	x		x		
Platonium 05 (plank, alzijdig geschaafd)						
18 x 52		x	x	x		
18 x 66		x	x	x		
18 x 90		x	x	x		
18 x 115		x	x	x		
18 x 140		x	x	x		
18 x 185		x		x		
27 x 140		x		x		
40 x 140		x		x		
Platonium 07 (rhombus)						
18 x 66		x	x	x		
18 x 90		x	x	x		
18 x 115		x	x	x		
18 x 140		x	x	x		
Platonium 10 (tandprofiel)						
27 x 140	129 + 4	x		x		
Andere profielen						
op aanvraag						
ACHTERHOUT						
Platonium 05						
18 x 52				x		
18 x 66				x		
Platonium 14						
27 x 52				x		
27 x 66				x		
AFWERKINGEN						Onderhoudsinterval (excl. jaarlijkse schoonmaak)
Natural Color Stain (geborsteld oppervlak)		x		x	3 - 5 jaar (geborsteld oppervlak)	
Natural Color Oil + Sunprimer		x		x	Eerste onderhoud na 2 jaar, daarna interval van 3 jaar.	
Weathered Color Stain		x		x	nvt	
Weathered Color Oil		x	x	x	nvt	
Burned Wood Oil + Sunprimer		x		x	Eerste onderhoud na 3 jaar, daarna interval van 5 jaar.	
Color (RAL-kleur)		x		x	3 - 5 jaar (geborsteld oppervlak)	
FireProtect - zouten		x			Afwerking met een transparante coating. Coating heeft een onderhoudsinterval van 10 jaar.	
FireProtect - zouten			x	x	Afwerking met sealer + gekleurde beits. Beits heeft onderhoud nodig. Onderhoudsinterval afhankelijk van gekozen beits.	
FireProtect - polymeren		x	x	x	Geen afwerking en onderhoud nodig.	