

Montagetips Platonium 11 & 12

In samenwerking met bevestiging partner XL-panel hebben we montagetips voor de P11 en P12 ontwikkeld.

Bevestiging met nagels

Op de tong van de Platonium 11 en 12 zit een kleine rand. Deze rand is ontwikkeld om aan te geven waar het dikste deel van de tong zich bevindt. Door de tacker haaks tegen het hout te houden, met de rand als mikpunt, weet je zeker dat je door het dikste gedeelte van het hout schiet. Wij adviseren voor beide profielen om platkopnagels (2,9mm dik) te gebruiken. Hierdoor schuift de volgende plank eenvoudig aan. Raadzaam is om niet te ver van de markering op de tong te schieten, hierdoor kunnen problemen ontstaan. De volgende plank schuift slecht aan óf de kop van de nagel wordt zichtbaar.

Nagellengte moet minimaal 2,5 keer de dikte van de lip zijn.



Klik op [deze link](#) voor een voorbeeld van platkopnagels van XL-panel.

Bevestiging met schroeven

Voor het schroeven van de Platonium 11 en Platonium 12 kun je ook gebruikmaken van het randje op de tong. Door de punt van de schroef haaks tegen deze rand te zetten schroef je door het dikste gedeelte van de tong. XL-panel raadt voor bevestiging de Veer en Groefschroef aan (3,2 mm dik).

Schroeflengte moet minimaal twee keer de dikte van de plank zijn.



Klik op [deze link](#) voor een voorbeeld van de Veer en Groefschroef van XL-panel.

Bevestiging met nieten

P11 en P12 kunnen ook worden vastgeschoten met lange nieten. Het gebruik van nieten heeft een aantal voordelen. Zo splijt het hout minder snel en zorgt het voor een sterke verbinding. Advies van XL-panel is om de nieten op een hoek door het hout te schieten. Hiervoor hebben ze een speciaal opzetstuk ontwikkeld dat de juiste hoek garandeert (zie foto 1).

Nietlengte moet minimaal twee keer de dikte van de plank zijn.



Klik op [deze link](#) voor een voorbeeld van een tackler met opzetstuk, neem voor de juiste nieten contact op met XL-panel.

Handige tips

1. Bij gebruik van te dikke nagels en schroeven heeft het hout, en met name vuren, de neiging om te splijten. Wij raden aan om de uiteinden van de plank voor te boren en om dunnere nagels en schroeven te gebruiken die hierboven staan voorgeschreven.
2. Gebruik bij het aankloppen van de planken een rubberen hamer. Door een normale hamer te gebruiken sla je snel de tong stuk, dit kan ervoor zorgen dat de volgende plank slecht aansluit.
3. Om de juiste afstand tussen de planken te garanderen (4-5mm) raden wij het gebruik van uitvulplaatjes aan. Door regelmatig boven en onder te meten naar het uiteinde waar naartoe wordt gewerkt garandeer je dat de steek niet uitloopt.

Afbeelding 1: Z50 opzetstuk van XL-panel voor nieten van Platonium 11 & 12

