

Tips voor een met Weathered afgewerkte gevel

Je hebt een voorvergrijzer op je Platowood gevel die op termijn zal degenereren en natuurlijk vergrijzen.

Op plekken waar er minder UV-belasting is door de zon en het weer, zal de vergrijzer zijn werk blijven doen, bijvoorbeeld bij een dak overstek. Dit proces verloopt dan ook geleidelijk. Zodat, waar de vergrijzer al weg is, het bruine hout weer zal vergrijzen. De mate van degeneratie en veroudering verschilt per situatie en is afhankelijk van veel factoren (blootstelling aan weer en wind, type oppervlak, afwerking, houtsoort, detaillering, ventilatie, profilering, enzovoorts).



Om dit proces zo mooi mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de volgende punten:

1. Ventilatie is belangrijk om vocht, uit de lucht en de bouwkundige constructie, wat in de planken trekt, er ook weer gemakkelijk aan de achterzijde uit kan dampen. Daarvoor is correcte montage essentieel. Zorg ervoor dat er genoeg ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde blijft, controleer periodiek of deze openingen vervuild zijn en maak waar nodig schoon.

2. Tijdens het degeneratieproces kan de coating wat afgeven. Dit zal er geleidelijk afregenen. Zorg ervoor dat je het niet weg probeert te poetsen want dat kan vlekken op de gevel veroorzaken.
3. Het gevelhout mag niet mechanisch worden belast. Voorbeelden hiervan zijn planten of bomen die te kort op de gevel staan en die door de wind tegen de gevel op-en-neer bewegen. Of gekscherend, het regelmatig leunen, schuren of hangen tegen de gevel. Dit kan het hout op termijn beschadigen met krassen en kale plekken.
4. Geen aarde of vuil tegen de gevel. Hierdoor kan het gevelhout ondanks zijn duurzaamheid aangetast worden. Om het hout mooi te houden is een grind bak en 30cm vrije ruimte onder de gevel of 10cm vrije ruimte met daarbij een waterslag profiel, het best. Denk ook hier gekscherend, aan een hond of kinderen die in een tuin gaan graven en aarde tegen de gevel gooien.
5. Voor het schoonmaken en onderhouden van een gevel verwijzen wij altijd naar onze [onderhoudsvoorschriften](#). Bij het schoonmaken is het belangrijk dat er enkel een zachte borstel wordt gebruikt en zeker geen gebruik wordt gemaakt van een hogedrukreiniger. Door de gevel schoon te maken met een borstel zal de voorvergrijzer sneller degraderen. Minder erg, als het op een gedeelte is waar het natuurlijk kan vergrijzen. Maar doe het vooral niet bij overdekte stukken waar het nauwelijks natuurlijk vergrijst.
6. Een voorvergrijzer op brandvertragend behandeld hout vraagt ook om net wat meer zorgvuldigheid. Zeker in tegenstelling tot een kleurbehoudende beits die uit meerdere lagen bestaat. Hierdoor is deze afwerking robuuster tegen weer en wind.

