










PLATOWOOD® Profieloverzicht Platowood	Werkende maat	Platowood Fraké	Platowood Populier	Platowood Vuren	
PROFIELEN (mm)					
Platonium 01 (channelsiding)					
18 x 90	75 + 3	x	x	x	
18 x 115	101 + 3	x	x	x	
18 x 140	125 + 4	x	x	x	
18 x 185	170 + 5	x		x	
Platonium 02 (channelsiding met schijnspinning)					
18 x 115	101 + 3	x	x	x	
18 x 140	125 + 4	x	x	x	
18 x 185	170 + 5	x		x	
Platonium 03 (halfhouts rabat)					
18 x 140	125 + 4	x	x	x	
Platonium 04 (Zweeds rabat)					
9/20 x 140	125 + 4	x		x	
9/20 x 185	170 + 5	x		x	
13/26 x 185	170 + 5	x		x	
Platonium 05 (plank, alzijdig geschaafd)					
18 x 52		x	x	x	
18 x 66		x	x	x	
18 x 90		x	x	x	
18 x 115		x	x	x	
18 x 140		x	x	x	
18 x 185		x		x	
27 x 140		x		x	
40 x 140		x		x	
Platonium 07 (rhombus)					
18 x 66		x	x	x	
18 x 90		x	x	x	
18 x 115		x	x	x	
18 x 140		x	x	x	
Platonium 10 (tandprofiel)					
27 x 140	129 + 4	x		x	
Andere profielen					
op aanvraag					
ACHTERHOUT					
Platonium 05					
18 x 52				x	
18 x 66				x	
Platonium 14					
27 x 52				x	
27 x 66				x	
AFWERKINGEN					
					Onderhoudsinterval (excl. jaarlijkse schoonmaak)
Natural Color Stain (geborsteld oppervlak)		x		x	3 - 5 jaar (geborsteld oppervlak)
Natural Color Oil + Sunprimer		x		x	Eerste onderhoud na 2 jaar, daarna interval van 3 jaar.
Weathered Color Stain		x		x	nvt
Weathered Color Oil		x	x	x	nvt
Burned Wood Oil + Sunprimer		x		x	Eerste onderhoud na 3 jaar, daarna interval van 5 jaar.
Color (RAL-kleur)		x		x	3 - 5 jaar (geborsteld oppervlak)
FireProtect - zouten		x			Afwerking met een transparante coating. Coating heeft een onderhoudsinterval van 10 jaar.
FireProtect - zouten			x	x	Afwerking met sealer + gekleurde beits. Beits heeft onderhoud nodig. Onderhoudsinterval afhankelijk van gekozen beits.
FireProtect - polymeren		x	x	x	Geen afwerking en onderhoud nodig.